



# Guida rapida

## Cassaforte per chiavi



**b&h**



**SAS**

## Modalità amministratore

Solo la persona che dispone del codice amministratore può modificare le impostazioni di sistema e aggiungere, modificare o cancellare i codici. Tutte le casseforti per chiavi vengono consegnate insieme a un codice in due parti. Nelle impostazioni di fabbrica il codice amministratore prestabilito è "123". La seconda chiave d'accesso amministratore (MCODE) è rappresentata dai numeri "456". Per accedere alla modalità amministratore devono essere inseriti entrambi i codici in sequenza (cioè: 123# 456#). Questi due codici devono essere assolutamente modificati dopo l'installazione!

## Programmazione

Al primo accesso viene richiesto di inserire un codice (PIN). Inserire il codice amministratore e, nel menu amministratore, selezionare il menu desiderato digitando un numero da 1 a 5.

### Programmare un nuovo codice

Digitare 1 all'interno del *MENU AMMINISTRATORE* per passare al menu *NUOVO*. Ora lampeggia il cursore nel campo *Inserire numero gancio*. Digitare il numero del gancio e confermarlo con il tasto #. Il cursore salta al campo *Inserire CODICE*. Digitare il codice (un numero da 1 a 10 cifre) e confermarlo con il tasto #. Il cursore salta al campo *Nome*. Inserire un nome e confermarlo con il tasto #. Il campo nome può anche essere lasciato vuoto! Nel caso abbiate digitato una lettera o un numero errati, è possibile cancellarli con il tasto \*. Il codice è stato programmato. Vi verrà chiesto di programmare altri codici. Ripetere il procedimento oppure tornare al *MENU AMMINISTRATORE* tramite il tasto \*.

Attenzione: Nel caso inseriate un numero di gancio per il quale esiste già un codice, il vecchio codice verrà sovrascritto.

### Cancellare i codici dei ganci

Digitare 2 all'interno del *MENU AMMINISTRATORE* per passare al menu *CANCELLA*. Digitare 1 per passare al menu *CODICI DEI GANCI*. Seguire la richiesta *Inserire numero gancio*. Inserire la posizione della chiave nel deposito chiavi di cui si desidera cancellare il codice e confermare con il tasto #. Sul display appare ora la scritta *INSERIMENTO CORRETTO ATTENDERE PREGO*. Quando l'inserimento dati avviene correttamente si torna automaticamente al *MENU UTENTE*.

### Cancellare tutti i codici

Digitare 2 all'interno del *MENU AMMINISTRATORE* per passare al menu *CANCELLA*. Digitare 2 per passare al menu *Tutti i codici*. Eseguire il comando con il tasto 1: *Sì* oppure con il tasto 2: *Annulla*. Sul display appare ora la scritta *INSERIMENTO CORRETTO ATTENDERE PREGO*. Quando l'inserimento dati avviene correttamente si torna automaticamente al *MENU UTENTE*.

## Impostare data e ora

Digitare 3 all'interno del *MENU AMMINISTRATORE* per passare al menu *Orario*. Digitare l'ora attuale in ore, minuti e secondi. Confermare con il tasto #. Ora ci si trova nuovamente nel menu data. Digitare la data attuale nel formato anno, mese e giorno. Confermare con il tasto #. Ora ci si trova nuovamente nel *MENU UTENTE*.

## Modificare il codice amministratore

Digitare 4 all'interno del *MENU AMMINISTRATORE* per passare al menu *Mcode*. Qui è possibile modificare il codice in due parti esistente. Inserire ora il primo codice e confermarlo nuovamente con il tasto #. Ripetere il procedimento e confermarlo nuovamente con il tasto #. Dopo questa conferma vi verrà chiesto di cambiare l'Mcode. Seguire le istruzioni fino a che si torna automaticamente al *MENU UTENTE*.

## Lingue

Nel *MENU AMMINISTRATORE* è possibile modificare con il tasto # il contenuto di quanto visualizzato a display. Digitare poi 5 per passare al menu *Lingue*. Scegliere in sequenza la lingua utente, poi la lingua alternativa e infine la lingua master. Attualmente sono disponibili le seguenti lingue: 1 = tedesco, 2 = inglese, 3 = francese, 4 = italiano, 5 = greco, 6 = russo

Quando l'inserimento dati avviene correttamente si torna automaticamente al *MENU UTENTE*.

## Reset (impostazioni di fabbrica)

Nel caso abbiate dimenticato il codice amministratore, c'è la possibilità di resettare il codice tornando alle impostazioni di fabbrica. Per farlo è necessario spegnere l'apparecchio, inserire un jumper (ponticello) nella porta 7 dei comandi e riavviare l'apparecchio. Sul display appare la scritta "Reset". Alcuni secondi dopo si avvia il normale software di comando. Spegnerne nuovamente l'apparecchio, rimuovere il jumper e riaccendere l'apparecchio. Entrambi i codici amministratore sono stati resettati alle impostazioni di fabbrica "123" "456". Con questi codici è ora possibile lanciare il menu amministratore e modificare i codici amministratore.

